REGULADOR MF200
- CICLOS -
INSTRUCCIONES

INICIO

- **Izquierda: Temperatura de la sala 1**

- **Derecha: Temperatura de la sala 2**

SELECCIONAR LA MANERA DE OPERAR

- **Pulsar v/^ hasta que la pantalla de la izquierda indique:**
  - **108, para motor 1**
  - **208, para motor 2**

SELECCIONAR LA MANERA DE OPERAR

- **Pulsar -/+ para seleccionar la manera deseada de operar:**
  - **No = motor parado**
  - **Manual**
  - **Automático**

OPERAR EN MANUAL

- **Si se quiere operar en <u>manual</u>, pulsar v/^ hasta que la pantalla de la izquierda indique:**
  - **109, para motor 1**
  - **209, para motor 2**

OPERAR EN MANUAL

- **Pulsar + para bajar o parar**

OPERAR EN MANUAL

- **Pulsar - para subir o parar**

OPERAR EN AUTOMÁTICO

- **Si operamos en <u>automático</u>, pulsaremos -/+ hasta que en la pantalla de la derecha aparezca "Aut"**

OPERAR EN AUTOMÁTICO

- **Seguidamente, para programar la temperatura deseada, tendremos que pulsar v/^ hasta seleccionar la función:**
  - **104, para motor 1**
  - **204, para motor 2**

OPERAR EN AUTOMÁTICO

- **A continuación, pulsaremos -/+ para indicar la temperatura deseada**

GRÁFICA

- **Si queremos ver el día del proceso de la gráfica, pulsaremos v/^ para seleccionar la función 110**
- **En la pantalla de la derecha aparecerá el día**
- **Además, podemos pulsar -/+ para variar el día del proceso de la gráfica**
- **ATENCIÓN: si trabajamos con gráfica, no se puede programar la temperatura por la función 104/204**

COMPROBAR

- **Para comprobar la temperatura máxima del motor, pulsaremos v/^ hasta seleccionar la función:**
  - **400, para motor 1**
  - **402, para motor 2**
- **La pantalla derecha indica la temperatura máxima del motor**

COMPROBAR

- **Para comprobar la temperatura mínima del motor, pulsaremos v/^ hasta seleccionar la función:**
  - **401, para motor 1**
  - **403, para motor 2**
- **La pantalla derecha indica la temperatura mínima del motor**

ATENCIÓN

- **Cabe recordar que:**
  - **el <u>motor 1</u> tiene las funciones 104, 108, 109, 400 y 401**
  - **y el <u>motor 2</u> tiene las funciones 204, 208, 209, 402 y 403**
- **Se deben programar por separado**