

REGULADOR MF50

INSTRUCCIONES

1

INICIO

- **Izquierda: Temperatura de la sonda**
- **Derecha: Temperatura programada**



2

FUNCIÓN AUTOMÁTICA

- Si queremos regular la temperatura de la sala automáticamente, tenemos que pulsar -/+ para disminuir o incrementar la temperatura programada deseada



3

FUNCIÓN MANUAL

- Por contra, si queremos abrir o cerrar las ventanas manualmente, en primer lugar, tenemos que mantener pulsado el botón M
- El dispositivo de la derecha mostrará tres luces horizontales de forma intermitente



4

FUNCIÓN MANUAL

- Si queremos cerrar las ventanas, con el botón M pulsado, también tenemos que mantener pulsado el botón -
- Dejaremos de pulsar los dos botones cuando hagamos completado la acción



FUNCIÓN MANUAL

- Si queremos abrir las ventanas, con el botón M pulsado, también tenemos que mantener pulsado el botón +
- Dejaremos de pulsar los dos botones cuando hagamos completado la acción

